


Bedienungsanleitung GogiPet ®Poseidon

GogiPet ®Poseidon Hundetrockner der 3. Generation. Mit lackiertem Metallgehäuse und Kaskadenmotor. GogiPet ® Hundetrockner haben eine längere Lebensdauer und sind leiser als Blower der 1, und 2. Generation. Mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, 2 Heizstufen und flexiblem Schlauch. Mit rund 2200W, Luftgeschwindigkeit von rund 50m/s, Heizung bis max. 60°C (bei Raumtemperatur von 25°C). kann er Haustiere sehr schnell trocknen.

1. Installieren Sie den flexiblen Schlauch. Lösen Sie den C-Clip ab, schließen Sie den Schlauch an und schieben Sie den C-Clip wieder auf.



2. Verbinden Sie Kabel und Steckdose.
3. Schalter auf ON und Geschwindigkeit regeln.
4. Nach Bedarf Heizung auf I oder II zuschalten



5. Für die Filterreinigung
Filter an Rückseite lösen.



Ein/Aus Schalter



Heizstufe I/II



Gebläsestärke



Tipps:

1. Die Nennspannung beträgt 230V / 110V; Die Leitung sollte gut geerdet sein.
2. Blockieren Sie den Luftauslass nicht, dies kann zur Beschädigung des Motors führen.
3. Schalten Sie nicht die Heizung ein bevor das Gebläse eingeschaltet ist.
4. Reinigen Sie regelmäßig den Filter und wechseln Sie ihn nach 600 Betriebsstunden aus.
5. Halten Sie das Gerät von Wasser fern.
6. Lassen Sie nach ca. 500 Betriebsstunden die Kohlen, von einem Elektriker auswechseln Kohlen erhalten Sie unter www.onlinezoo.at oder schicken Sie den Trockner zu Onlinezoo.
7. Garantie und Gewährleistung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

GogiPet CE

hanscontrol
Hermes

GS
geprüfte
Sicherheit




Instruction for GogiPet ®Poseidon blower

GogiPet ®Poseidon pet dryer are the third-generation water blower. They adopt spray-print metal shell and cascade motor. They have longer life-span and lower noise than first and second generation. They have two wind speeds, heating function and equipped flexible hose. Their power is less than 2200W, wind speed are less than 50m/s, heating temperature are less than 60°C (when room temperature is 25°C).It can dry pets' hair quickly.

Instruction manual:

1.Install the flexible hose. Loose the C-clip and connect the hose as per the photo attached.



2.Connect to the rated volts 110/230v.

3.Turn on the power, and turn on the wind speed.

4.Turn on the heating switch according to specific requirement.



Power Switch

Heating Switch

Wind Speed

5.Loosen the fixed screw in back cover for cleaning.



Tips:

- 1.The rated voltage is 230V/110V; the power supply should have good grounding device.
- 2.Keep the wind outlet unblocked, or will lead to the machine damaged.
- 3.Do not turn on the heating switch before the wind speed switch open.
- 4.Keep the air inlet clean and regularly cleaning must be needed.
- 5.Keep away from water, avoiding blower watered.
- 6.Turn on the wind speed switch and the machine is not work, please check if the power is well connected.
- 7.If there is anything wrong, please do not dismantle the machine arbitrary, please go to professional staff for help.

GogiPet



hanscontrol
Hermes

