




Montageanleitung für Hundetrockner Zeuss

A. Den Adapter mit der Aufnahme befestigen:



GogiPet

B. Den Wandarm anpassen:

1. Die Beweglichkeit einstellen:



- Wenn der Arm den Trockner nicht ausgewogen trägt muss die Federung richtig eingestellt werden.
- Öffnen Sie die Abdeckung. Stellen Sie die Schraube 1 so fest, dass der Hundetrockner wieder in der gewünschten Position verharrt.

2. Das Gleichgewicht einstellen:

- Sollte sich der Trockner absenken kann der Pegel angepasst werden.
- Öffnen Sie die Abdeckung. Ziehen Sie die Seckskanntschaube 2 etwas nach bis der Hundetrockner sich nicht mehr von alleine absenkt.


GogiPet hat vor der Auslieferung den Arm bereits richtig eingestellt, Sie brauchen diese Änderungen in der Regel nicht mehr vornehmen.

C. Allgemeine Abmessungen zur Platzierung



Assembly Instruction For Dryer And Water Blower Zeuss

A. The method to combine frame head with hanging:



GogiPet

B. The adjusting method of hanging:

1. The adjustment of elastic:



- If the institution can not stop freely, you need to adjust the elastic of the hanging.
- To unscrew the screw on the cap, then adjust the nut 1 in the container with the special screwdriver(forwarded with the machine),until the frame head can stop freely.

2. The adjustment of balance:

- If the machine is too low, you need to adjust the level.
- To unscrew the screw on the cap, then adjust the hexagonal bolt 2 with sharp nose pliers until the horizon level.

Tips: The hanging has been correct according to the weight of the dryer, the user do not need to correct it by themselves

C. The setting length and height of hanging




Assembly Instruction For GogiPet Dryer Arm



Instruction manual:



Get the wall-hanging arm out from the packing.



Warn 1: As the photo shows this position may hurt your finger.



Warn2: Hold your finger in the middle position when the cable ties opens, Don't face against the people, as after the opening of the arm, it may have some gentle holding force which may hurt user.



1. Assemble the pressure palm beyond the floor about the height of 1.8M.



2. Put the wall hanging inside the pressure palm.



3. Match the four balls in the holes of the arms.



4. Assemble the dryer with the wall hanging arm.




5. Pull down the stainless ring.




6. Assembling finished.



7. Open the deckboard.



8. Put the screwdriver inside the adjusting holes, adjusting the holding force.



9. Adjusting this screw, it can change the the vertical limit.

Attention: Wall mounted arm need professional person to fix it.